GUIA RÁPIDO

LIVOLTEK

CONFIGURAÇÃO CARREGADOR VEICULAR

BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil Fone: +55 11 93338-1338 - E-mail: suportebr@livoltek.com

Livoltek Brasil

SUMÁRIO

1° PASSO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3
2° PASSO: ACESSO LOCAL	6
2° PASSO: CONFIGURAÇÕES	10



1° PASSO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

Para ter acesso as partes internas do carregador veicular, siga as instruções a seguir conforme ilustra a imagem.

1 - Retire os parafusos e remova as tampas conforme a imagem.





1° PASSO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

Instalação 220V

Insira o cabo de entrada CA na sequencia conforme ilustra a imagem. (T) Terra, (N) Neutro, (F) Fase.



1° PASSO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

Instalação 110V.

Insira o cabo de entrada CA na sequencia conforme ilustra a imagem. (T) Terra, (F) Fase, (F) Fase.



2° PASSO: ACESSO LOCAL.

1 - Ative o *Bluetooth* do smartphone e acesse o app LIVOLTEK em seguida clique em acesso local.

9:14 🕰 🗇 🖪		(87) lin. lin." \$	
L	VOLTE	≡IK	
Cliente		Operador	
A Conta	de login	\sim	
🔒 Senha		¥	
Verifica	ation code	nQCy	
Lembrar Se	nha Esqu	ieceu sua senha?	
	Entrar		
Registro	End-user Demo	Acesso Local	
		 	



2° PASSO: ACESSO LOCAL.

1– Em seguida clique em Acesso Bluetooth.



2 – Posteriormente selecione a opção EVC





2° PASSO: ACESSO LOCAL.

3 – Selecione o bluetooth de acordo com o SN do carregador



4 – Insira o número PIN 111111. (Ou os últimos 6 dígitos do SN)

Pedido de pareamento Bluetooth			
Insira o PIN para parear co 0000 ou 1234).	om AC	C-22061003 (tente	
PIN Normalmente 0000 ou 1234			
Cancelar]	Parear	

2° PASSO: ACESSO LOCAL.

1 – Caso a conexão *Bluetooth* seja bem sucedida a próxima tela ilustrará informações sobre o Carregador Veicular.

- 1: Modo de trabalho.
- 2: Próxima agendamento.
- 3: Informações sobre a última recarga.





3° CONFIGURAÇÃO

1. É possível acessar as configurações através do ícone engrenagem.



3° CONFIGURAÇÃO

 1 – Clique em *Configuração Básica* para ter acesso a configuração de: Data/hora, Bluetooth, Tipo de rede, Redefinir configuração de fabrica; Reset de senha do *Bluetooth*, Desabilitar a parada de emergência e Modo de carregamento gratuito.

<	Configurações	
Configuraç	ões Básica	>
Modo de tr	rabalho	>
Configuraç	ões de tarifas locais	>
Configuraç	ão da Rede	>
Serviço		>
Agendar		>
Cartão		>

Configurações Básica	
Data hora	
Data e hora do dispositivo	
2024-07-05-12:44:14	ŧ
Sincronizar com o telefone	
Nome do Bluetooth	
AC02211H22110723	
Endereço para correspondência	
2	
Tipo de grade TN-S	ELSE
Restaurar dados de fábrica	
Redefinir senha do Bluetooth	
Parada de emergência	
Habilitar	
Modo de carregamento gratuito	
Carregamento não gratuito	

3° CONFIGURAÇÃO

3. Clique em *Modo de trabalho* para ter acesso a configurações dos modos de trabalho.

Modo Rápido: é modo de recarga rápido de acordo com a potência configurada. *Modo Dinâmico*: o carregador se adapta dinamicamente a melhor forma de recarga, realizando de forma inteligente o melhor uso da energia, seja pela geração fotovoltaico ou pela rede elétrica CA.

Modo Eco: gerencia a recarga junto com o sistema de armazenamento de energia solar, priorizando o uso de baterias em relação a rede.

AC02211H22110723_22kW AC 1 Connector Type 2		
Modo rápido 🔗		
Cobrar rapidamente sob a taxa de cobrança restrita		
Taxa de cobrança restrita		
21.9 kW		
O modo dinâmico		
Carregador adapta-se dinamicamente às gerações e consumos sob a importação restrita da grade		
Tipo de Medidor		
Importação Restrita da Grelha		
21.9 kW		
Modo Eco		
Gerencie a energia de carregamento junto com o sistema de armazenamento de energia solar I IVOLTEK		

4. Clique em Configurações de tarifas locais para ter acesso ao modo de tarifação.

Configurações Tarifas				
Moeda				
\$				
Tarifas				
Hora de	ŀ	Hora de		D
início	F	Parar		Preço
00:00		24:00		1.0
		Salvar		

Livoltek Brasil BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: <u>suportebr@livoltek.com</u>

3° CONFIGURAÇÃO

5. Clique em *Configuração da Rede* para ter acesso a configurações de Wi-Fi. Em seguida digite o nome da rede de internet e a senha.

Também há a opção de Ethernet (Via cabo).

<	Configurações	Wifi	Ethernet
Wifi		🕖 Wi-Fi e Ethernet não p	odem ser ativados ao mesmo tempo
4G		Wi-Fi SSID	
		Wi-Fi Password	
		Co	onfirmar

6. Vá em servidor e confirme que está selecionado no servidor: www.livoltek-portal.com



 Clique em *Cronograma* para agendar recargas ou visualizar um histórico. Clique no ícone com um sinal de + para criar uma nova agenda.





8. Após realizar a configuração desejada, basta clicar em START para iniciar a recarga.

