

GUIA RÁPIDO

LIVOLTEK

CONFIGURAÇÃO PLUG-AND-CHARGE
CARREGADOR VEICULAR

Livoltek Brasil

BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: suportebr@livoltek.com

SUMÁRIO

1° PASSO: ACESSO À PLACA.....	3
2° PASSO: ACIONAMENTO PLUG AND CHARGE.	6

Livoltek Brasil



BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: suportebr@livoltek.com

1° PASSO: ACESSO À PLACA

Para ter acesso as partes internas do carregador veicular, siga as instruções a seguir conforme ilustra a imagem.

1 - Retire os parafusos e remova as tampas conforme a imagem.



Livoltek Brasil


BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: suportebr@livoltek.com

2º ACIONAMENTO PLUG AND CHARGE

1. No circuito da tampa do equipamento há um DIP Switch preto com 4 pinos. Você vai alterar o pino de número 4.

Ao fazer isso, os carregadores já estarão configurados para o Plug-and-Charge



Livoltek Brasil

BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: suportebr@livoltek.com